



Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.

! LGA1700, LGA1200 & LGA115x


亲爱的客户：

非常感谢您选择Noctua NH-U14S。

NH-U14S是新的NOCTUA屡获殊荣的NH-U系列的140mm散热器。NH-U系列在2005年推出时就很快成为广大使用者选择优质的低噪音CPU散热器的标准。并获得过超过400多个硬件网站和杂志的推荐和奖项。

享受您的NH-U14S吧！

Yours sincerely,



Roland mossig, Noctua CEO

本手册将一步一步地指导您通过使用 SecuFirm2™ 安装系统来完成安装。

在安装散热器之前，请查阅我们网站（ncc.noctua.at）上的兼容性信息，确认散热器与主板完全兼容。


另外，请确保您的电脑机箱能给散热器提供足够的空间，并且与其他任何组件（例如，高内存模块）都不会有兼容性问题。仔细检查散热器和风扇夹是否触碰到VGA卡，其他PCIe卡，主板散热组件或其他的任何组件。

对于因兼容性问题引起的任何损坏或损失，Noctua不承担任何责任。

如果您遇到任何困难，请查看我们网站上的常见问题解答（www.noctua.at/cn/faqs），或通过support@yanyi-noctua.com与我们的支持团队联系。

本手册的多语言版本可在我们的网站上获得：www.noctua.at/manuals

安装配件包




1 移除主板

如果您想要在已经安装了散热组件的主板上安装这款散热器。首先您必须拆下主板后面的背板，以便安装我们附送的安装背板。

2 安装背板

首先，确定背板的哪一面应该面对主板（标有警告标志）。然后为您的插槽选择合适的孔间距，从对面将四个螺栓插入背板（SecuFirm2™ 安装套件标有型号名称和孔间距编号）的适当位置。



安装孔位置1是用于LGA1200/115x（LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156），安装孔位置2是用于LGA1700（LGA17xx系列）：

Position 1:
LGA1200/115X


Position 2:
LGA1700




Position 2:
LGA1700



使用NM-ICSI插入式垫片固定螺栓。
请注意，我们还提供了2个额外的
插入式垫片，以防以后在卸下螺栓
时会有垫片丢失或损坏。



3 放置背板



注意：提供的背板将安装在主板原
来的背板上，因此切勿取下主板的
原有的背板。

将背板放在主板的背面，使螺栓从
安装孔中穿出。

4 安装支架

请根据您所使用的是LGA1200/LGA115X
(LGA1150,LGA1151,LGA1155,LGA1156)还是
LGA1700(LGA17XX系列)主板插槽，选择正
确的一组塑料垫片以及安装条上正确
的一组安装孔位。黑色的NM-IPS1塑料
垫片是用于LGA1200/LGA115X(LGA1150,LGA1151,
LGA1155,LGA1156)的，而塑料垫片则是使
用在LGA1700(LGA17XX系列)上的。

LGA1200/115X



NM-IPS1 (black)

LGA1700




NM-IPS3 (blue)




Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.


安装孔位置1是用于
LGA1200/115x (1150, LGA1151, LGA1155)
安装孔位置2是用于LGA1700 (LGA17xx系列)：




注意：请确保NM-IMB3安装条的两端安装在正确的孔位置，以免无法对齐。




将塑料垫片放在背板上的螺栓上，然后再放上安装支架。




注意：根据您所需要的散热器最终安装方向，选择安装支架的位置。



注意：请确保安装支架弯曲凸起的一侧朝外。



使用4个NM-ITS1指旋螺丝固定安装支架。




注意：轻轻地拧紧螺丝，直到他们拧不动为止，切记不要过度用力（最大扭矩0.6Nm）。


5 涂抹散热膏

如果您的CPU上还残留其它散热膏或散热垫残余，请首先清理干净它们，然后按照下图所示涂上相应的NT-H1散热膏。

LGA1700(LGA17XX系列) 涂上五个位置点的散热膏，四周大约2mm大小每个点，中间位置大约3-4mm的大小剂量。




LGA1200/LGA115X(LGA1150,LGA1151, LGA1155,LGA1156)插槽的只需在中间挤上大约4-5mm大小剂量的散热膏。




注意：使用过多的散热膏将降低导热性和散热效果。

6 散热器安装

注意：请首先拆下散热器的风扇及底部的保护盖子。





然后将散热器放到CPU上，然后将其拧到安装杆的螺纹上。每个螺丝拧动2-3转，然后重复动作，直到两个螺丝完全拧紧为止。



注意：轻轻地拧紧螺丝，直到拧不动为止，切记不要过度用力（最大扭矩0.6Nm）。


7 安装风扇

使用我们提供的风扇安装钢夹，重新把风扇安装上去。





Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.



将风扇插到主板的CPU风扇插头上。根据你的CPU和机箱内的温度，您可以使用所提供的NA-RC7低噪音适配器(L.N.A.)以进一步降低风扇的运行噪音。


注意：当使用低噪音适配器的时候，为了避免CPU负载过高后温度增加，请使用相关的软件检查您的CPU温度(您的主板制造商有提供)。如果冷却效果不是很好，请增加配件透气性或移除低噪音适配器。

增加第二个风扇



NH-U14S提供一组额外的风扇安装夹和一组较厚的防振垫，以供用户采用推/拉的模式安装第二个NF-A15风扇，以进一步提高散热性能。

如果空间允许。请使用较厚的防振垫在NF-A15风扇上，以提供声学效果。降低噪音，NF-A15风扇提供的Y型电缆可以通过同一个主板的风扇接头同时控制两个风扇的速度。


1、移除风扇后面的标准垫片



2、添加较厚的垫片在风扇后面。



夹厚垫片的位置： 夹薄垫片的位置：



NOCTUA建议在双风扇模式下使用NF-A15风扇，当然也可以通过风扇夹安装大多数其它的风扇，在这种情况下，请在散热片上使用所提供的不干胶抗震条。以免风扇震动传输到散热器上。

！ 设备运输

我们在配送过程中因为不可能完全地计算或控制其它外在因素(例如在运输过程中)对设备产生外部影响，因此出于安全考虑，我们通常建议拆下散热器。如果您保持整套散热器，由于运输过程中的压力过大，而可能出现的任何损坏，Noctua不承担任何责任

！ 保修、支持和常见问题解答

即使是最优质的产品和严格的质量管理控制，都不可能完全确保产品没有质量问题。因此，我们的目标是给客户提供更方便更快捷的服务，我们提供持久期长达6年的保修服务。

如果您的NH-U14S遇到任何问题，请马上与我们的支持团队联系(support@yanyi-noctua.com)。

常见问题请访问我们网站上的常见问题解答部分www.noctua.at/cn

! LGA20xx

亲爱的客户：

非常感谢您选择Noctua NH-U14S。NH-U14S是新的NOCTUA屡获殊荣的NH-U系列的140mm散热器。

NH-U系列在2005年推出时就很快成为广大使用者选择优质的低噪音CPU散热器的标准。并获得过超过400多个硬件网站和杂志的推荐和奖项。

享受您的NH-U14S吧！

Yours sincerely

Roland Mossig, Noctua CEO

本手册将一步一步地指导您通过使用SecuFirm2™安装系统来完成安装。

在安装散热器之前，请查阅我们网站(ncc.noctua.at)上的兼容性信息，确认散热器与主板完全兼容。

另外，请确保您的电脑机箱能给散热器提供足够的空间，并且与其他任何组件(例如，高内存模块)都不会有兼容性问题。

仔细检查散热器和风扇夹是否触碰到VGA卡，其他PCIe卡，主板散热组件或其他的任何组件。

对于因兼容性问题引起的任何损坏或损失，Noctua不承担任何责任。

如果您遇到任何困难，请查看我们网站上的常见问题解答(www.noctua.at/cn/faqs)，或通过support@yanyi-noctua.com与我们的支持团队联系。


本手册的多语言版本可在我们的网站上获得：www.noctua.at/manuals



Scan this code to display
multilingual manuals on
your phone.


! LGA20xx

安装配件包


2X NM-IMB3
安装支架4X NM-IBT2
螺杆4X NM-ITS1
指旋螺丝

1 安装支架

首先将NM-IBT2螺栓拧入到LGA20xx插槽框架的螺纹孔中。




然后将NM-IMB3安装支架放在螺栓上。




注意：根据您所需要的散热器最终安装方向，选择安装支架的位置。

Orientation A


Orientation B



注意：请确保安装支架弯曲凸起的一侧朝外。



使用4个NM-ITS1指旋螺丝固定安装支架。




注意：轻轻地拧紧螺丝，直到他们拧不动为止，切记不要过度用力（最大扭矩0.6Nm）。

2 涂抹散热膏

如果您的CPU上还残留其它散热膏或散热垫残余，请首先清理干净它们。

然后挤压一小滴（直径4-5mm）NT-H1在散热片的中央，涂试均匀。



注意：使用过多的散热膏将降低导热性和散热效果。

3 安装散热器

请参考安装手册中LGA1700的第6步的安装方法。

4 安装风扇

请参考安装手册中LGA1700的第7步的安装方法。

! 设备运输

我们在配送过程中因为不可能完全地计算或控制其它外在因素（例如在运输过程中）对设备产生外部影响，因此出于安全考虑，我们通常建议拆下散热器。如果您保持整套散热器，由于运输过程中的压力过大，而可能出现的任何损坏，Noctua不承担任何责任

! 保修、支持和常见问题解答

即使是再优质的产品和严格的质量管理控制，都可能完全确保产品没有质量问题。因此，我们的目标是给客户提供更方便更快捷的服务，我们提供持久期长达6年的保修服务。

如果您的NH-U14S遇到任何问题，请马上与我们的支持团队联系（support@yanyi-noctua.com）。

常见问题请访问我们网站上的常见问题解答部分 www.noctua.at/cn

注意事项：

环境湿度会对散热器表面造成氧化，请保证使用环境的干燥；散热器不宜用水冲洗，将造成散热器外观受潮腐蚀氧化。散热器运输、拆卸、移动过程中，请轻拿轻放，避免造成散热器的热管损伤、变形而影响散热效能。散热器热管鳍片变形和氧化不在保修范围内。

风扇运转过程需更换风扇端口时，请注意关闭电源，避免造成漏电、烧毁的特殊意外情况；请勿用手或者其他外物阻碍风扇叶片正常运转，避免造成运转时手部受伤或扇叶断裂飞出，造成人员损伤的特殊情况；使用螺丝安装风扇孔位时拧紧即可，勿过度用力引起扇叶边框或机箱变形。

NOCTUA NH-U14S INSTALLATION MANUAL

! AMD (AM4 & AM5)


尊敬的顾客：

非常感谢您选择NOCTUA NH-U14S散热器。

NH-U14S是新的NOCTUA屡获殊荣的NH-U系列的140mm散热器。NH-U系列在2005年推出时就很快成为广大使用者选择优质的低噪音CPU散热器的标准。并获得过超过400多个硬件网站和杂志的推荐和奖项。

享受您的NH-U14S吧！

Yours sincerely,



Roland Mossig, Noctua CEO

本手册将一步一步地指导您通过使用SecuFirm2™安装系统来完成安装。

在安装散热器之前，请查阅我们网站（ncc.noctua.at）上的兼容性信息，确认散热器与主板完全兼容。

另外，请确保您的电脑机箱能给散热器提供足够的空间，并且与其他任何组件（例如，高内存模块）都不会有兼容性问题。


仔细检查散热器和风扇夹是否触碰到VGA卡，其他PCIe卡，主板散热组件或其他的任何组件。

对于因兼容性问题引起的任何损坏或损失，Noctua不承担任何责任。


如果您遇到任何困难，请查看我们网站上的常见问题解答（www.noctua.at/cn/faqs），或通过support@yanyi-noctua.com与我们的支持团队联系。

本手册的多语言版本可在我们的网站上获得：www.noctua.at


安装配件包



AMD背板



2x NM-AMB7 安装支架




4x NM-APS4
灰色塑料垫片



4x NM-ALS1
长螺丝

1 安装背板



如果您的主板以前安装过CPU散热器或散热组件，请首先移除它们，系统需要安装个背板在您的主板后面。



如果您的主板没有预装CPU散热器固定模块，主板应该有附带AMD原始背板。

请将背板放在主板的背面，使背板的螺纹穿过主板的安装孔，如下图所示

如果您的主板不包含这个背板，请通过support@yanyi-noctua.com与Noctua团队支持联系。




注意：轻轻地拧紧螺丝，直到他们拧不动为止，切记不要过度用力（最大扭矩0.6Nm）。

3 涂抹散热膏

如果您的CPU上还残留其它散热膏或散热垫残余，请首先清理干净它们。

对于AM4，在角落附近涂抹4个直径为大概2mm的小点，在散热器中心涂抹1个直径为3-4mm的小点。

对于AM5，在散热片中心涂抹1个直径为3-4mm的点即可。




AM4 AM5

注意：使用过多的散热膏将降低导热性和散热效能。

4 安装散热器


注意：请首先拆下散热器的风扇及底部的保护盖子。



然后将散热器放到CPU上，再将其拧到安装杆的螺纹上。




每个螺丝拧动2-3转，然后重复动作，直到两个螺丝完全拧紧为止。

确保安装支架的弯曲凸起的一边是朝外的。



注意：轻轻地拧紧螺丝，直到他们拧不动为止，切记不要过度用力（最大扭矩0.6Nm）。

5 安装风扇



将风扇接头连接到主板的CPU风扇端口上。

根据您的CPU和机箱内的温度，您可以使用附带的NA-RC7低噪音适配器(L.N.A.)以进一步降低风扇的运行噪音。

注意：当使用低噪音适配器的时候，为了避免CPU负载过高后温度增加，请使用相关的软件检查您的CPU温度(您的主板制造商有提供)。



如果冷却效果不是很好，请增加配件透气性或移除低噪音适配器。

增加第二个风扇：

NH-U14S提供一组额外的风扇安装夹和一组较厚的防振垫，以供用户采用推/拉的模式安装第二个NF-A15风扇，以进一步提高散热性能。

如果空间允许。请使用较厚的防振垫在NF-A15风扇上，以提供声学效果。降低噪音，NF-A15风扇提供的Y型电缆可以通过同一个主板的风扇接头同时控制两个风扇的速度

夹厚垫片的位置： 夹薄垫片的位置：



NOCTUA建议在双风扇模式下使用NF-A15风扇，当然也可以通过风扇夹安装大多数其它的风扇，在这种情况下，请在散热片上使用所提供的不干胶抗震动条。以免风扇震动传输到散热器上。

带有120mm安装机制(105mm孔间距)的圆形框架140mm风扇，例如NF-A15 PWM或NF-P14r redux型号

标准的120mm风扇(105mm孔间距)NF-A12x25, NF-F12或者NF-P12 redux型号

！ 运输设备

我们在配送过程中因为不可能完全地计算或控制其它外在因素(例如在运输过程中)对设备产生外部影响，因此出于安全考虑，我们通常建议拆下散热器。

如果您保持整套散热器，由于运输过程中的压力过大，而可能出现的任何损坏，Noctua不承担任何责任。

！ 保修、支持和常见问题解答

即使是再优质的产品和严格的质量管理控制，都不可能完全确保产品没有质量问题。因此，我们的目标是给客户提供持久期长达6年的保修服务。

如果您的NH-U14S系列遇到任何问题，请马上与我们的支持团队联系(support@yanji-noctua.com)


常见问题请访问我们网站上的常见问题解答问题部分www.noctua.at/cn

注意事项：


环境湿度会对散热器表面造成氧化，请保证使用环境的干燥；散热器不宜用水冲洗，将造成散热器外观受潮腐蚀氧化。散热器运输、拆卸、移动过程中，请轻拿轻放，避免造成散热器的热管损伤、变形而影响散热效能。散热器热管鳍片变形和氧化不在保修范围内。

风扇运转过程需更换风扇端口时，请注意关闭电源，避免造成漏电、烧毁的特殊意外情况；请勿用手或者其他外物阻碍风扇叶片正常运转，避免造成运转时手部受伤或扇叶断裂飞出，造成人员损伤的特殊情况；使用螺丝安装风扇孔位时拧紧即可，勿过度用力引起扇叶边框或机箱变形。


取下后风扇上的标准垫片



在风扇上安装厚的垫片



前风扇标准垫片



后风扇较厚垫片