





## NA-SAV3 | Manual de instalación

Cinco gatillos definidos y numerados permiten que el NA-AV3 funcione perfectamente tanto con ventiladores comunes de esquinas abiertas (gatillo 1) como para ventiladores de esquinas cerradas de 10, 14, 15, 20 o 25mm de ancho (gatillos 2 a 5)



Ventiladores de esquinas abiertas



Ventiladores de esquinas cerradas




F = lado del ventilador

C = lado de la carcasa


## GATILLO 1

para ventiladores comunes de esquinas abiertas




## GATILLO 2

para ventiladores de esquinas cerradas de 10mm de ancho




## GATILLO 2

para ventiladores de esquinas cerradas de 14/15mm de ancho




## GATILLO 4

para ventiladores de esquinas cerradas de 20mm de ancho




## GATILLO 5

para ventiladores de esquinas cerradas de 25mm de ancho



### 1


En primer lugar tire del lateral F a través de los orificios de montaje del ventilador hasta que el gatillo adecuado atraviese por completo el orificio.



**Precaución:** A través del orificio únicamente tire del gatillo adecuado. No fuerce los soportes al tirar del gatillo adecuado por.

### 2

Después, tire del lateral C a través de los orificios de montaje de la caja.



Si los extremos largos de los soportes sobresalen, utilice unas tijeras para cortarlos después de la instalación. Tenga en cuenta que esto podrá dificultar futuras instalaciones.

