

尊敬的客户：


感谢您选择NOCTUA的了NF-F12 5V 风扇。

像所有NOCTUA 的风扇一样。NF-F12 5V 拥有着长达150,000小时的平均无故障运行时间，并且拥有我们长达 6 年的制造商质量保修保障。

每个NOCTUA风扇在出厂前都经过我们高质量的生产与检验的双重保证，以确保运行的完美，我相信每个客户都能感受到我们对产品的投入、研究与细心的关注。

享受你的了NF-F12 5V 吧！

此致



NOCTUA首席执行官Roland Mossig



这份文档包含了了NF-F12 5V 关于安装、使用和清洁的一些说明。

如果你还有其他问题，请随时与我们的支持服务团队

(support@yanyi-noctua.com) 取得联系。我们很乐意为你提供帮助。

请随时查看我们网站上有关常见问题的更新

<http://www.noctua.at/cn/faqs>

本文档也可在以下网址查询其它的语言版本

<http://www.noctua.at/manuals>

在奥地利设计，NOCTUA 精湛的技术，安静卓越的运行表现和完善的高品质质量是国际知名的优质冷却组件。

获得了全球主要硬件杂志和网站6000多个奖项和推荐，NOCTUA在风扇和散热器领域成为全球数以万计的用户的选

择。
sales@yanyi-noctua.com
www.noctua.at/cn



安装

如果更换现有的风扇，，通常最好是使用用于原始风扇的螺钉（或其它安装配件）

注意：作为5V风扇，NF-F12 5V 是不能在12V电压上运行，与PC等典型12V电源如主板风扇接头一起使用时会损坏。

根据不同的应用，也可以使用随带的安装螺钉或硅胶防振支架。

要使用NA-SAV1防振支架安装风扇，请先将支架从机箱的安装孔中拉出。然后把风扇放到安装孔位并将它们拉动通过风扇的安装孔：

