





NA-SAV4 | Montageanleitung

Mit ihren fünf definierte Rasten eignen sich die NA-AV4 nicht nur für Standardlüfter mit offenen Rahmenecken (Raste 1), sondern insbesondere auch für 10, 14, 15, 20 oder 25mm tiefe Lüfter mit geschlossenen Ecken. (Raste 2 bis 5).



Lüfter mit offenen Rahmen-Ecken




Lüfter mit geschlossenen Rahmen-Ecken

F = Lüfter Seite (Fan)




RASTE 1

für Lüfter mit offenen
Rahmen-Ecken




RASTE 2

für 10mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken




RASTE 3

für 14/15mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken




RASTE 4

für 20mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken




RASTE 5

für 25mm dicke Lüfter mit
geschlossenen Rahmen-Ecken




1

Ziehen Sie die NA-AV4 Befestigungsstifte zuerst durch die Montagelöcher des Gehäuses.



2

Ziehen Sie anschließend die Spitzen der Befestigungsstifte durch die Montagelöcher des Lüfters, bis die für den Lüfter passende Raste komplett durch das Loch gezogen ist.



Achtung: Ziehen Sie nur die passende Raste durch das Loch. Überdehnen Sie die Befestigungsstifte nicht, indem Sie auch die nächste Raste durch das Loch ziehen.