

连接

NF-A4x20 FLX具有标准的3针风扇连接器。但是,请注意,风扇也可以连接到标准的4针风扇接头。如果您想将风扇连接到其他风扇接头,请使用如下图所示的提供的0mniJoin™适配器组件。

NF-A4x20 FLX具有一条短20厘米的主电缆,以帮助您将典型应用中的电缆杂乱问题最小化。如果你需要更长的电缆,请使用我们附带的30厘米延长线(NA-SEC2)。

NF-A4x20 FLX配有低噪声(NA-SRC10)和低噪声适配器(NA-SRC12)可以让您的风扇速度从5000降低到4400rpm(NA-SRC10)和3700rpm(NA-SRC12)以达到更安静低噪音的运行。

使用0mniJoin™适配器组件

如果您想要将具有专有风扇接头的40mm风扇更 换为NF-A4x20 FLX(诸如网络或存储解决方案 的设备)。

请首先确定OmniJoin™适配器的各个线头与原来风扇相匹配,OmniJoin™适配器使用黑色接地(GND)和红色+12V。

步骤2

然后取出我们提供的3M Skotchlok™连接器并插入原始电缆的GND引线到0minJoin™的黑色引脚,适配器插入Skotchlok™连接器的两个孔。确保两条线都完全插入并往回轻推一下。



步骤3

然后用扁平的钳子按下Skotchlok™连接器的白色按钮,确保按钮没有卡住,并一直往下推。如果按钮卡住,请使用平口钳将其向下推Skotchlok™连接器的两侧.




重复步骤2和3安装好+12V的连接头

将原始风扇的电缆固定在0mniJoin™适配器的Skotchlok™连接头后,您只需将NF-A4x20 FLX连接到适配器上就可以在其它设备中使用了。

适配器的黑色引脚必须与原来的

GND引线匹配,红色适配器电缆与原来的+12V引线 匹配。很多风扇电缆使用与0mniJoin™适配器相同 的颜色,但请注意这是不能保证的,所以一定要 正确识别原来风扇的GND和+12V引线。 如有疑 问,请参考该设备随带的说明书或联系设备的制 造商。



在您确定需要使用后,请按照以下步骤安装 OmniJoin™适配器:

步骤1

切除掉原来设备中风扇所使用的连接器,确保不要连电缆线一起切除了,至少应该保留原电缆2-3CM长。

清洁和维护

计算机机箱内的风扇在较长的使用时间内容易积聚灰尘。为了保持优质的性能,请定期使用除尘器,稍微潮湿的纸巾或罐装空气来清洁您的风扇。为了防止对风扇造成任何损坏,请小心,不要使用过大的力气。请不要使用大的风转来清洁,因为这可能对风扇施加了过大的力。

为了确保风扇多年优良的运转,NF-A4x20 FLX高级SS02轴承完全密封,防止灰尘粒子进入。请注意,风扇的设计是不允许用户拆卸的,拆卸开风扇的框架或叶轮,或破坏了轴承的密封都将导致失去保修。

保修和支持

即便是再高档的产品和严格的质量控制,也不可能完全消除缺陷的可能,因此,我们的目标是尽可能的提供高可靠性和便利性,提供长达6年的供应商保修期,快速和直接的售后服务。如果您在使用NF-A4x20 FLX时遇到任何问题,请不要犹豫地与我们的支持团队(support@yanyi-noctua.com)取得联系。



保修卡

公 司	
姓名	
电 话	
详细地址	
产品名称	
产品型号	
购买日期	年月日
购买凭证	可网络提交(下面:保修网址)
产 品 问 题 描述	

NOCTUA保修政策

保修期限: NOCTUA产品自原始购买之日起享有 6 年内保修期。维修方式: 根据具体的故障情况对配件进行维修或更换。

根据中国的三包法律和法规,上述政策仅适用于在中国大陆购买的 NOCTUA产品。如果产品是从中国大陆以外的地区购买,将不在中国 的三包法律和法规涵盖范围内。

保修范围将不包含,设备中软件部分、其它设备损坏造成的意外、 未按照产品规格误用、 错误安装、滥用、自行修改序列号、自然 或人为导致的灾害。

为保障您的权益,运输途中导致的产品损坏,将不在保修范围内,请向物流公司或经销商申请索赔。

根据产品送修时的故障现象,产品寄送至我司中心检测/修理/更 换,将由维修中心通过专业的诊断进行检测并确定相应的维修/更 换方案。

导热膏、矽胶产品、CPU散热器、炫彩铝盖,产品使用后外观问题 不在保修范围内。

在法律允许的范围内,上述保修政策可能不时更新。

联系方式

公司名称:深圳市皇鹰冠科技有限公司

经营地址:深圳市福田区八卦路25号八卦岭工业区514栋505-506联

系电话: 0755 83665577

保修网址:http://noctua.at/cn/support/rma-form







官方新浪微博